

MANUAL CONTROL STAR TV

GUÍA RÁPIDA

STANDBY IZQ.
Con el botón izquierdo controlas el apagado y encendido de tu televisión.

STANDBY DER.
Para encender el receptor StarTV.

PLAY/PAUSE
A. Reproduce o pone en pausa las películas /archivos de audio grabados.
B. Acceso directo al inicio del archivo de Grabación / Reproducción interactiva.

TECLAS DE COLORES
Teclas de funciones contextuales.

TECLA VERDE
Activa subtítulos en canales disponibles.

STOP
Detiene Películas/Archivos de audio o archivo de Grabación / Reproducción interactiva.

REW / FWD
Permite regresar o avanzar a una pista previa o siguiente cuando se reproducen archivos grabados.

REC
Activa la grabación instantánea.

CC
Activa o desactiva la visualización de subtítulos de ayuda auditiva (closed)

AUDIO
Permite escoger pistas o el modo de audio.

CH+/CH-
Canal arriba y abajo.

VOL+/VOL-
Volumen arriba y abajo.

INFO
Muestra información extra, siempre que esté disponible.

FAV
Despliega la lista de canales favoritos.

0-9 TECLAS NUMÉRICAS
Permite escoger canales o modificar algunos campos del menú.

MUTE
Tecla para desactivar el audio.

TV/RAD
Permite el acceso directo a los canales musicales (presiona el botón para navegar en los canales de música y presiona nuevamente el botón para regresar a la programación de TV).

MENÚ
Menú principal del receptor.

EPG
Guía de programación electrónica.

OK
Tiene varias funciones.
A. En el modo visualización: Acceso directo a la lista de canales.
B. En el modo menú: Confirma selección / modificación.

FLECHAS ARRIBA / ABAJO
Permite navegar entre elementos del menú y opciones.

FLECHAS IZQ / DER
Permite modificar parámetros /opciones del menú.

RETURN
Regresa al canal o menú previos.

EXIT
Para salir de la opción de menú actual o de la operación presente.

INTRODUCCIÓN SOBRE LA UNIDAD DE CONTROL REMOTO Y LAS BATERÍAS
Inserte las baterías dentro del compartimiento correspondiente, respete los signos de polaridad que están señalados en el interior del compartimiento.
Si la unidad no será utilizada por un periodo de tiempo largo, remueva las baterías del control, para evitar cualquier fuga de sustancias, que podrían corroer los componentes en el interior de la unidad de control remoto.
Reemplace las baterías si no tiene suficiente energía. No desecho descuidadamente estas baterías, podrían contaminar el medio ambiente.

¡Sincroniza tu control!
Ver el video aquí



3-5 CM